

Airport Regulation

Örnsköldsvik Airport

Prior Permission Required (PPR) = Förhandstillstånd för att trafikera flygplatsen

Prior Permission Required, PPR = Förhandstillstånd för att trafikera flygplatsen.

Detta innebär att enda förutsättningen för att få trafikera flygplatsen när flygtrafikledningen är stängd är att inhämta förhandstillstånd från flygtrafikledningen via TEL +46 (0)60 19 75 05.

Att trafikera flygplatsen utan ovan nämnda tillstånd kommer att bedömas som ett intrång på banan (Runway Incursion).

Förhandstillstånd inhämtas när flygtrafikledningen har öppethållning enligt Notam.

Flygoperatör

Flygoperatör (pilot) som kommer att trafikera flygplatsen ska inhämta vilka förhållanden som gäller för den tidpunkt de tänkt trafikera flygplatsen. Detta sker genom att ta kontakt med flygtrafikledningen och inhämta information och anhålla om förhandstillstånd enligt ovan.

Prior Permission Required (PPR) = Prior permit to operate at the airport.

This means that the only prerequisite for operating at the airport when air traffic control is closed is to obtain prior authorisation from air traffic control via TEL +46 (0)60 19 75 05. Operating at the airport without the above-mentioned permit will be assessed as an incursion on the runway (Runway Incursion).

Prior authorisation is obtained when air traffic control has open according to Notam.

Flight Operator

The Flight Operator (pilot) who want to operate at the airport shall obtain the conditions in force at the time they intend to operate at the airport. This is done by contacting air traffic control and obtaining information and applying for prior authorisation as described above.

Version: 3

Diarienummer: AR OER 2 2020

Handläggare: Joachim Wiklund

Beslutad av: VA

Publiceringsdatum: 2020-06-10 10:43

Börjar gälla: 2020-02-07 12:00

Upphör: Giltigt tillsvidare