



# Airport Regulation

## Örnsköldsvik Airport

---

### Fordon och utrustning

Fordon och utrustning se bifogad fil

Version: 1

Diarienummer: AR OER 1 2020

Handläggare: Joachim Wiklund

Beslutad av: VA

Publiceringsdatum: 2020-01-24 08:33

Börjar gälla: 2020-01-24 08:20

Upphör: Giltigt tills vidare

## **FORDON OCH UTRUSTNING**

Underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna AR kan leda till avstängning från flygplatsområdet och återkallande av inpasseringskort till flygplatsen.

Inom flygplatsområdet gäller förutom Svensk Trafiklagstiftning, speciella föreskrifter för framförande av fordon och särskilt höga krav på försiktighet vid körning.

Dessa föreskrifter gäller alla fordon, registrerade eller oregistrerade, som brukas inne på flygplatsområdet.

Endast fordon med giltigt behörighetskort kan få tillträde till flygplatsområdet.

### **1 KÖRTILLSTÅND**

**För att få körtillstånd utfärdat för körning på flygsida och manöverområdet krävs:**

- Behörighetskort (Badge) med (Blå) behörighet för Örnköldsvik Airport
- Intyg på genomförd Radiokommunikationsutbildning för Örnköldsvik Airport
- Intyg på genomförd fordonskörningsutbildning flygsida och manöverområde för Örnköldsvik Airport

**För att få körtillstånd utfärdat för körning på flygsida krävs:**

- Behörighetskort (Badge) med (Blå med vitt kryss) behörighet för Örnköldsvik Airport
- Intyg på genomförd fordonskörningsutbildning flygsida för Örnköldsvik Airport

### **2 ALLMÄNNA ORDNINGSGREGLER**

Fordon får endast framföras på flygplatsens område av förare som har giltigt Körtillstånd för Örnköldsvik Airport.

Förare är skyldig att stanna på tecken från polisman eller befattningshavare vid flygplatsen som utför säkerhets- och ordningstjänst.

### **3 VÄJNINGSPLIKT**

**Förare av fordon skall lämna FRI VÄG för:**

- Luftfartyg
- Utryckningsfordon med påslagen larmanordning
- Snöröjningsfordon, bagagetransporter, fältfordon och fältredskap

**Fordon får inte passera mellan:**

- Rangerare och luftfartyg under rangering
- Luftfartyg och tillkopplad utrustning

### **4 HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR**

Max hastighet inom

- Flygplatsområdet 30 km/h
- 20 m från luftfartyg 15 km/h

### **5 FORDON OCH UTRUSTNING**

#### **Underhåll**

Fordon och utrustning skall hållas i trafikdugligt skick och ska omfattas av ett egenkontrollprogram.

#### **6 Utformning**

Fordon och utrustning som befinner sig på flygsidan skall vara målad i

kontrasterande färg, alternativt vara försedd med synlighetshöjande fält som ger motsvarande effekt.

### **Manöverområde (definition)**

Del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs start, landning och taxning med undantag för plattor.

Området får endast beträdas efter tillstånd från flygtrafikledningen (Tornet) och på området ska radio (kanal 1) för samband med Tornet medföras.

Fordon som färdas på området skall vara försett med påslaget gult roterande/blinkande varningsljus.

### **Platta (definition)**

På flygplats avdelat område avsett för luftfartygs av- och pålastning, passagerares av- och påstigning, luftfartygs tankning, uppställning eller underhåll.

Iakttag särskild försiktighet vid färd på plattan då luftfartyg kan påbörja förflyttning utan föregående varning.

Fordon som färdas på området skall vara försett med påslaget gult roterande/blinkande varningsljus.

